

CHAUSSETTES OUTDOOR CHAUFFANTS

EN RÉSUMÉ

- Talon et pointe renforcés
- Télécommande pour régler la température à distance
- Tige haute idéale en cas de port de bottes et chaussures hautes
- Double zone de chauffe
- 3 niveaux de température
- Jusqu'à 6 heures d'autonomie



ZONES DE CHAUFFE SUR
ET SOUS LES ORTEILS



ENTRETIEN



Lavage
en machine (30°C)



Pas de sèche-linge,
javel ou nettoyage à
sec



Ne pas tordre pour
éviter d'endommager les
systèmes de chauffe

COMPOSITION

- Matière principale : 80% coton, 12% élasthanne, 8% nylon

PROPRIÉTÉS

- Hauteur de tige : 43 cm en 39/41
- Le pack contient 1 paire de chaussettes, 1 paire de batteries + 1 cordon de charge et 1 télécommande
- Batteries BATG01: lithium polymère 7,4V 2200mAh (charger avec un adaptateur secteur USB 220 Volt en 2A/5V)
- Batterie Normes CE, EMC



TAILLES

- 35-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47