

Introduction : Cher Client, nous vous remercions pour votre achat. Veuillez lire attentivement cette notice avant l'utilisation de votre couverture chauffante.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MARCHE (ON) / ARRÊT (OFF) :

1. Chargez la batterie pendant 5 à 7 heures avant la première utilisation
2. Branchez-la au câble dans la poche prévue à cet effet
3. Allumez votre produit en appuyant quelques secondes sur le bouton de chauffe jusqu'à ce que la LED s'allume
4. Appuyez de nouveau sur le bouton pour sélectionner le niveau de chauffe (3 niveaux)
5. Enfin, appuyez quelques secondes sur le bouton de chauffe pour l'éteindre et débranchez la batterie

RÉGLAGES :

Chaque pression sur le bouton de chauffe, modifie le niveau de chauffe (1,2,3)

- Niveau 1 : Voyant Bleu allumé, niveau de chauffe faible
- Niveau 2 : Voyant Blanc allumé, niveau de chauffe moyen
- Niveau 3 : Voyant Rouge allumé, niveau de chauffe élevé

Information : La couverture chauffante G-Heat est prévue pour monter en température graduellement sur une dizaine de minutes.

Conseil : Si la couverture chauffante ne s'allume pas, vérifiez que la batterie soit branchée et chargée !

INFORMATIONS UTILES

AVERTISSEMENT :

Si vous souffrez de problèmes de santé ou cardiaques, demandez conseil à votre médecin avant utilisation.

Ne pas laisser charger la batterie sans surveillance.

Débranchez la batterie une fois chargée pour optimiser sa durée de vie.

Ne pas utiliser d'autres batteries que celle fournie (BATV01).

Rechargez avec un adaptateur secteur 220V 2A/5V maximum.

L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager la batterie.

N'exposez pas le chargeur de la batterie à l'humidité.

Ne pas exposer à des températures en dessous de -20°C et au-dessus de 60°C.

Déconnectez la batterie si la couverture chauffante n'est pas utilisée.

Ne pas utiliser si les éléments électriques sont endommagés.

RECYCLAGE

ATTENTION : Ne pas jeter la batterie.

Merci de le recycler en accord avec la législation en vigueur.

Plus d'informations sur le site <https://www.ecosystem.eco/>



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT · ENTRETIEN · GARANTIE

INFORMATION TECHNIQUES : BATVOI (EN OPTION)

Puissance : 5 V – 10 000 mAh. Jusqu'à 500 cycles de charge.

Débranchez et chargez la batterie avant de la stocker dans un endroit sec et à température ambiante. Il est fortement recommandé de la charger tous les 2/3 mois pour prolonger sa durée de vie.

Conseil : Chargez la batterie avant et après chaque utilisation.

Une charge insuffisante fréquente sur une période de plusieurs semaines peut entraîner une réduction de performance.

ENTRETIEN:

Lavage à 30°C recommandé. Pas de sèche-linge, javel ou nettoyage à sec. Ne pas tordre pour essorer. Ne pas repasser. Retirez la batterie et fermez la poche en amont. Séchez les connectiques avant de rebrancher la batterie.

Plus d'information sur : <https://www.g-heat.com/pages/entretien-des-batteries-et-textiles/>

GARANTIE :

Se reporter aux CGV : <https://www.g-heat.com/pages/condition-generales-de-ventes>

PANNE

Consultez <https://www.g-heat.com/pages/notices> ou contactez le SAV <https://www.g-heat.com/pages/nous-contacter> ou support@g-heat.com

PLUS D'INFORMATIONS

Pour plus d'informations, scannez le QR code ci-dessous à l'aide votre smartphone :



SCANNEZ-MOI

WWW.G-HEAT.COM

G-Heat® est une marque de G-Heat Group SAS au capital social de 5000€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro d'identification 830 579 637. Tous droits réservés.

INSTRUCTION MANUAL

NHB_GH01 - Heated Blanket



Introduction : Dear Customer, thank you for your purchase. Please read this manual carefully before using your heated blanket.

INSTRUCTIONS FOR USE

POWER ON / OFF:

1. Charge the batteries for 5 to 7 hours before first use
2. Connect it to the cable located in the designated pocket.
3. Turn on the product by pressing and holding the heating button for a few seconds until the LED light turns on.
4. Press the button again to select the heating level (3 levels)
5. Finally, press and hold the heating button for a few seconds to turn it off and unplug the battery.

HEAT SETTINGS:

Each press of the heating button changes the heating level (1, 2, 3)

- Level 1 : Blue light on, Low heat
- Level 2 : White light on, Medium heat
- Level 3 : Red light on, High heat

Information: The G-Heat heated blanket is designed to gradually reach its target temperature over approximately ten minutes.

Tip: If the heated blanket does not turn on, please check that the battery is properly connected and fully charged !

RECYCLING

WARNING : Do not dispose of battery in the trash
Please dispose of it by recycling according to local regulations.
For more information, contact your local authorities.



PRODUCT FEATURES · MAINTENANCE · WARRANTY

TECHNICAL INFORMATION: BATVOI (OPTIONAL)

Power : 5 V – 10 000 mAh. Up to 500 charge cycles.

Disconnect and charge the battery before storing it in a dry place at room temperature. It is strongly recommended to charge it every 2-3 months to prolong its lifespan.

Tip: Charge the battery before and after each use.

Frequent insufficient training over a period of several weeks can lead to reduced performance.

WASHING INSTRUCTIONS:

Washing at 30°C is recommended. Do not tumble dry, bleach, or dry clean. Do not wring to remove excess water. Do not iron. Remove the battery and close the pocket before washing. Make sure the connectors are completely dry before reconnecting the battery.

More information, visit at : <https://www.g-heat.eu/pages/batteries-and-textiles-care>

WARRANTY :

Refer to the Terms and Conditions : <https://www.g-heat.eu/pages/terms-and-conditions>

BREAKDOWN

Visit <https://www.g-heat.eu/pages/notices> or contact customer support at <https://www.g-heat.eu/pages/contact-us/> or support@g-heat.com

USEFUL INFORMATION

WARNING :

If you suffer from health or heart conditions, consult your doctor before use.
Do not leave the battery charging unattended.
Unplug the battery once fully charged to optimize its lifespan.
Only use the supplied battery (BATV01).
Recharge using a 220V 2A/5V max wall adapter.
Using a different charger may damage the battery.
Do not expose the battery charger to moisture.
Do not expose the product to temperatures below -20°C or above 60°C.
Disconnect the battery if the heated blanket is not in use.
Do not use the product if any electrical components are damaged.

MORE INFORMATION

For more information, scan the QR code below with your smartphone:



SCAN ME

WWW.G-HEAT.COM

G-Heat® is a brand of G-Heat Group SAS with a share capital of €5000, registered with the Nanterre Trade and Companies Register under identification number 830 579 637. All rights reserved.

G — HEAT

GEBRAUCHSANWEISUNG

NHB_GH01 - Heizdecke



Einleitung: Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für Ihren Kauf. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Heizdecke verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

EIN / AUS:

1. Laden Sie die Batterie 5 bis 7 Stunden vor der ersten Verwendung auf.
2. Verbinden Sie ihn mit dem Kabel in der dafür vorgesehenen Tasche.
3. Schalten Sie Ihr Produkt ein, indem Sie den Heizknopf einige Sekunden lang gedrückt halten, bis die LED leuchtet.
4. Drücken Sie den Knopf erneut, um die Heizstufe auszuwählen (3 Stufen).
5. Zum Ausschalten halten Sie den Heizknopf einige Sekunden gedrückt und trennen anschließend den Akku.

EINSTELLUNGEN:

Durch Drücken der Heiztaste wird die Heizstufe (1, 2, 3) geändert.

- Stufe 1: Blaue Licht leuchtet, niedrige Heizstufe
- Stufe 2: Weiße Licht leuchtet, mittlere Heizstufe
- Stufe 3: Rote Licht leuchtet, hohe Heizstufe

Information: Die G-Heat Heizdecke wurde so konzipiert, dass sie innerhalb von etwa zehn Minuten allmählich ihre maximale Temperatur erreicht.

Tipp: Wenn sich die Heizdecke nicht einschaltet, überprüfen Sie bitte, ob der Akku angeschlossen und geladen ist !

NÜTZLICHE INFORMATIONEN

WARNUNG:

Wenn Sie an gesundheitlichen Problemen oder Herzproblemen leiden, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt.

Laden Sie den Akku nicht unbeaufsichtigt auf.

Trennen Sie den Akku nach dem Laden, um die Lebensdauer zu optimieren.

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku (BATV01).

Laden Sie den Akku mit einem 220V 2A/5V max Netzadapter auf.

Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann den Akku beschädigen.

Setzen Sie das Ladegerät keiner Feuchtigkeit aus.

Setzen Sie das Produkt keiner Temperatur unter -20°C oder über 60°C aus.

Trennen Sie den Akku, wenn die Heizdecke nicht verwendet wird.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn elektrische Teile beschädigt sind

RECYCLING

WARNUNG: Werfen Sie die Batterie nicht in den Hausmüll.

Bitte recyceln Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN · PFLEGEHINWEISE · GARANTIE

TECHNISCHE INFORMATIONEN: BATV01 (OPTIONAL)

Leistung: 5 V – 10 000 mAh. Bis zu 500 Ladezyklen.

Trennen Sie den Akku und laden Sie ihn, bevor Sie ihn an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur lagern. Es wird dringend empfohlen, den Akku alle 2 bis 3 Monate aufzuladen, um die Lebensdauer zu verlängern.

Tipp: Laden Sie den Akku vor und nach jedem Gebrauch auf.

Häufiges, unzureichendes Training über einen Zeitraum von mehreren Wochen kann zu Leistungseinbußen führen.

PFLEGEHINWEISE :

Waschen bei 30°C empfohlen. Kein Trockner, kein Bleichmittel und keine chemische Reinigung. Nicht wringen. Nicht bügeln. Entfernen Sie den Akku und verschließen Sie die Tasche vorher. Trocknen Sie die Anschlüsse, bevor Sie den Akku wieder anschließen.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.g-heat.de/pages/allgemeinen-geschäftsbedingungen/>

GARANTIE:

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen: <https://www.g-heat.de/pages/allgemeinen-geschäftsbedingungen/>

ABBAUEN

Besuchen Sie <https://www.g-heat.de/pages/hinweise/>, oder kontaktieren Sie den Kundensupport unter <https://www.g-heat.de/pages/kontakt/r> oder support@g-heat.com

WEITERE INFORMATIONEN

Für weitere Informationen scannen Sie den unten stehenden QR-Code mit Ihrem Smartphone:



SCANNEN SIE MICH

WWW.G-HEAT.COM

G-Heat® ist eine Marke der G-Heat Group SAS mit einem Stammkapital von 5000 €, eingetragen im Handelsregister Nanterre unter der Identifikationsnummer 830 579 637. Alle Rechte vorbehalten.