

Introduction : Cher Client, nous vous remercions pour votre achat. Veuillez lire attentivement cette notice avant l'utilisation de vos chaussettes chauffantes.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PREMIÈRE UTILISATION :

1. Chargez les batteries pendant 4 à 5 heures avant la première utilisation (un voyant rouge s'allume lors de la charge. Il devient bleu lorsque la batterie est chargée)
2. Appairez les chaussettes avec la télécommande

APPAIRAGE :

- 1/ Appuyez sur le bouton de la chaussette jusqu'à ce que la LED clignote.
- 2/ Appuyez sur l'un des boutons de la télécommande pour faire l'appairage.
- 3/ Renouvelez ces étapes pour la deuxième chaussette

MARCHE (ON) / ARRÊT (OFF) :

1. Allumez votre produit en appuyant quelques secondes sur les boutons de chauffe jusqu'à ce que les LED s'allument OU utilisez la télécommande
2. Sélectionnez le niveau de chauffe avec la télécommande OU en utilisant les boutons de chauffe (3 niveaux)
3. Enfin, appuyez quelques secondes sur les boutons de chauffe pour l'éteindre OU utilisez le bouton OFF de la télécommande

RÉGLAGES :

Chaque pression sur le bouton de chauffe, modifie le niveau de chauffe (1,2,3)

- Niveau 1 : 1 voyant allumé, niveau de chauffe faible
- Niveau 2 : 2 voyants allumés, niveau de chauffe moyen
- Niveau 3 : 3 voyants allumés, niveau de chauffe élevé

Informations : Les chaussettes chauffantes G-Heat sont prévues pour monter en température graduellement sur une dizaine de minutes.

Conseil : Si vos chaussettes ne s'allument pas, vérifiez que les batteries sont branchées et chargées !

INFORMATIONS UTILES

AVERTISSEMENT :

Si vous souffrez de problèmes de santé ou cardiaques, demandez conseil à votre médecin avant utilisation.

Ne pas laisser charger les batteries sans surveillance.

Débranchez les batteries une fois chargées pour optimiser leur durée de vie.

Ne pas utiliser d'autres batteries que celles fournies (BATG01 ou BATG011).

Rechargez avec un adaptateur secteur 220V 2A/5V maximum.

L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager les batteries.

N'exposez pas le chargeur de la batterie à l'humidité.

Ne pas exposer à des températures en dessous de -20°C et au-dessus de 60°C.

Déconnectez les batteries si les chaussettes chauffantes ne sont pas utilisées.

Ne pas utiliser si les éléments électriques sont endommagés.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT · ENTRETIEN · GARANTIE

INFORMATION TECHNIQUES : BATG01 OU BATG011 (EN OPTION)

Puissance : 7,4 V - 2 200 mAh. Jusqu'à 500 cycles de charge.

Débranchez et chargez les batteries avant de les stocker dans un endroit sec et à température ambiante. Il est fortement recommandé de les charger tous les 2/3 mois pour prolonger leur durée de vie.

Conseil : Chargez les batteries avant et après chaque utilisation. Une charge insuffisante fréquente sur une période de plusieurs semaines peut entraîner une réduction de performance.

ENTRETIEN:

Lavage à la main recommandé. Pas de lave-linge. Pas de sèche-linge, javelou nettoyage à sec. Ne pas tordre pour essorer. Ne pas repasser. Retirez les batteries et protégez les connectiques en amont. Séchez les connectiques avant de rebrancher les batteries.

Plus d'information sur : <https://www.g-heat.com/pages/entretien-des-batteries-et-textiles/>

GARANTIE :

Se reporter aux CGV : <https://www.g-heat.com/pages/condition-generales-de-ventes>

PANNE

Consultez <https://www.g-heat.com/pages/notices> ou contactez le SAV <https://www.g-heat.com/pages/nous-contacter> ou support@g-heat.com

RECYCLAGE

ATTENTION : Ne pas jeter les batteries.

Merci de les recycler en accord avec la législation en vigueur.

Plus d'informations sur le site <https://www.ecosystem.eco/>



PLUS D'INFORMATIONS

Pour plus d'informations, scannez le QR code ci-dessous à l'aide votre smartphone :



SCANNEZ-MOI

WWW.G-HEAT.COM

G-Heat® est une marque de G-Heat Group SAS au capital social de 5000€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro d'identification 830 579 637. Tous droits réservés.

Introduction : Dear Customer, thank you for your purchase. Please read this manual carefully before using your heated socks.

INSTRUCTIONS FOR USE

FIRST USE:

1. Charge the batteries for 4 to 5 hours before the first use (a red light turns on while charging. It turns blue when the battery is fully charged).
2. Pair the socks with the remote control

PAIRING:

- 1/ Press the button on the sock until the LED starts blinking.
- 2/ Press one of the buttons on the remote control to pair it.
- 3/ Repeat these steps for the second sock.

POWER ON / OFF:

1. Turn on your product by pressing and holding the heating buttons until the LEDs light up OR use the remote control.
2. Select the heating level using the remote control OR by pressing the heating buttons (3 levels)
3. Finally, press and hold the heating buttons to turn off the socks OR use the OFF button on the remote control.

PRODUCT FEATURES · MAINTENANCE · WARRANTY

TECHNICAL INFORMATION : BATG01 OR BATG011 (OPTIONAL)

Power : 7,4 V - 2,200 mAh. Up to 500 charge cycles.

Unplug and charge the batteries before storing them in a dry place at room temperature. It is highly recommended to recharge them every 2 to 3 months to extend their lifespan.

TIP :

Charge the batteries before and after each use. Frequent undercharging over several weeks may lead to reduced performance.

WASHING INSTRUCTIONS:

Hand wash recommended. Do not machine wash. Do not tumble dry, bleach, or dry clean. Do not wring. Do not iron. Remove the batteries and protect the connectors beforehand. Dry the connectors before reconnecting the batteries.

More information, visit <https://www.g-heat.eu/pages/batteries-and-textiles-care>

WARRANTY :

Refer to the Terms and Conditions : <https://www.g-heat.eu/pages/terms-and-conditions>

BREAKDOWN

Visit <https://www.g-heat.eu/pages/notices> or contact customer support at <https://www.g-heat.eu/pages/contact-us/> or support@g-heat.com

HEAT SETTINGS:

Each press of the heating button changes the heating level (1, 2, 3)

- Level 1 : 1 light on, Low heat
- Level 2 : 2 lights on, Medium heat
- Level 3 : 3 lights on, High heat

Information: G-Heat heated socks are designed to gradually reach the target temperature over approximately ten minutes. If they are damp, make sure to dry them thoroughly before use.

Information: If your socks do not turn on, check that the batteries are connected and charged !

USEFUL INFORMATION

WARNING :

If you have any health or heart conditions, consult your doctor before use.
Do not leave the batteries charging unattended.
Unplug the batteries once fully charged to optimize their lifespan.
Only use the provided batteries (**BATG01 or BATG011**).
Recharge using a 220V 2A/5V max power adapter.
Using a different charger may damage the batteries.
Do not expose the battery charger to moisture.
Do not expose the product to temperatures below -20°C or above 60°C.
Disconnect the batteries if the heated socks are not in use.
Do not use if any electrical components are damaged.

RECYCLING

WARNING : Do not dispose of batteries in the trash.
Please recycle them in accordance with local regulations. For further information, contact your local authorities.



MORE INFORMATION

For more information, scan the QR code below with your smartphone:



SCAN ME

WWW.G-HEAT.COM

G-Heat® is a brand of G-Heat Group SAS with a share capital of €5000, registered with the Nanterre Trade and Companies Register under identification number 830 579 637. All rights reserved.

G-HEAT

GEBRAUCHSANWEISUNG

NHS_G01B - Beheizbare Socken



Einleitung: Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für Ihren Kauf. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihre beheizbaren Socken verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

ERSTE VERWENDUNG :

1. Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 4 bis 5 Stunden lang auf (eine rote LED leuchtet während des Ladevorgangs. Sie wird blau, wenn der Akku vollständig geladen ist).
2. Koppeln Sie die Socken mit der Fernbedienung.

KOPPLUNG :

- 1/ Drücken Sie die Taste an der Socke, bis die LED blinkt.
- 2/ Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um die Kopplung durchzuführen.
- 3/ Wiederholen Sie diese Schritte für die zweite Socke.

EIN / AUS:

1. Schalten Sie das Produkt ein, indem Sie einige Sekunden lang auf die Heizungstaste drücken, bis die LEDs aufleuchten, ODER verwenden Sie die Fernbedienung.
2. Wählen Sie den Heizmodus mit der Fernbedienung ODER mit den Tasten an den Socken (3Stufen).
3. Zum Ausschalten drücken Sie erneut einige Sekunden lang auf die Heizungstasten ODER verwenden Sie die OFF-Taste auf der Fernbedienung.

EINSTELLUNGEN:

Durch Drücken der Heiztaste wird die Heizstufe (1, 2, 3) geändert.

- Stufe 1: 1 Licht leuchte, niedrige Heizstufe
- Stufe 2: 2 Lichter leuchten, mittlere Heizstufe
- Stufe 3: 3 Lichter leuchten, hohe Heizstufe

Hinweis: Die beheizbaren G-Heat-Socken sind so konzipiert, dass sie sich innerhalb von etwa zehn Minuten schrittweise erwärmen.

Tip: Wenn Ihre Socken sich nicht einschalten, überprüfen Sie, ob die Akkus angeschlossen und geladen sind !

NÜTZLICHE INFORMATIONEN

WARNUNG:

Wenn Sie unter gesundheitlichen Problemen oder Herzkrankheiten leiden, fragen Sie vor der Verwendung Ihren Arzt um Rat.
Lassen Sie die Akkus nicht unbeaufsichtigt aufladen.
Trennen Sie die Akkus nach dem Laden vom Netz, um ihre Lebensdauer zu optimieren.
Verwenden Sie keine anderen Akkus als die mitgelieferten (BATG01 oder BATG011).
Laden Sie die Akkus mit einem Netzadapter von maximal 220V 2A/5V auf.
Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann die Akkus beschädigen.
Setzen Sie das Ladegerät keiner Feuchtigkeit aus.
Nicht Temperaturen unter -20 °C oder über 60 °C aussetzen.
Trennen Sie die Akkus, wenn die beheizbaren Socken nicht verwendet werden.
Nicht verwenden, wenn elektrische Komponenten beschädigt sind.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN · PFLEGEHINWEISE · GARANTIE

TECHNISCHE INFORMATIONEN : BATG01 ODER BATG011 (OPTIONAL)

Leistung : 7,4 V - 2 200 mAh. Bis zu 500 Ladezyklen.

Trennen Sie die Akkus vom Gerät und laden Sie sie auf, bevor Sie sie an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur lagern. Es wird dringend empfohlen, die Akkus alle 2 bis 3 Monate aufzuladen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

TIPP :

Laden Sie die Akkus vor und nach jeder Verwendung auf. Eine unzureichende und wiederholte Aufladung über mehrere Wochen kann die Leistung beeinträchtigen.

PFLEGEHINWEISE :

Handwäsche empfohlen. Keine Maschinenwäsche. Nicht im Trockner trocknen, bleichen oder chemisch reinigen. Nicht auswringen. Nicht bügeln. Entfernen Sie die Batterien und schützen Sie die Anschlüsse im Voraus. Trocknen Sie die Anschlüsse, bevor Sie die Batterien wieder anschließen.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.g-heat.de/pages/allgemeinen-geschäftsbedingungen/>

GARANTIE:

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen <https://www.g-heat.de/pages/allgemeinen-geschäftsbedingungen/>

ABBAUEN

Besuchen Sie <https://www.g-heat.de/pages/hinweise/> oder kontaktieren Sie den Kundensupport unter <https://www.g-heat.de/pages/kontakt/> oder support@g-heat.com

RECYCLING

WARNING: Batterien nicht im Müll entsorgen.
Bitte entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften durch Recycling.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden.



WEITERE INFORMATIONEN

Für weitere Informationen scannen Sie den unten stehenden QR-Code mit Ihrem Smartphone:



SCANNEN SIE MICH

WWW.G-HEAT.COM

G-Heat® ist eine Marke der G-Heat Group SAS mit einem Stammkapital von 5000 €, eingetragen im Handelsregister Nanterre unter der Identifikationsnummer 830 579 637. Alle Rechte vorbehalten.