

Introduction : Cher Client, nous vous remercions pour votre achat. Veuillez lire attentivement cette notice avant l'utilisation de votre vêtement chauffant.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MARCHE (ON) / ARRÊT (OFF) :

1. Chargez la batterie pendant 5 à 7 heures avant la première utilisation
2. Branchez la batterie au câble dans la poche du vêtement prévue à cet effet
3. Allumez votre produit en appuyant quelques secondes sur le bouton de chauffe jusqu'à ce que la LED s'allume
4. Appuyez de nouveau sur le bouton pour sélectionner le niveau de chauffe (3 niveaux)
5. Enfin, appuyez quelques secondes sur le bouton de chauffe pour l'éteindre et débranchez la batterie

RÉGLAGES :

Chaque pression sur le bouton de chauffe, modifie le niveau de chauffe (1,2,3)

- Niveau 1 : Voyant Vert allumé, niveau de chauffe faible
- Niveau 2 : Voyant Bleu allumé, niveau de chauffe moyen
- Niveau 3 : Voyant Rouge allumé, niveau de chauffe élevé

Information : Les vêtements chauffants G-Heat sont prévus pour monter en température graduellement sur une dizaine de minutes. En cas de mise en veille du produit, rebranchez et rallumez la batterie.

Conseil : Si le vêtement chauffant ne s'allume pas, vérifiez que la batterie soit branchée et chargée !

TUTO



SCANNEZ-MOI

<https://www.youtube.com/watch?v=l361UkacQrU>

INFORMATIONS UTILES

AVERTISSEMENT :

Si vous souffrez de problèmes de santé ou cardiaques, demandez conseil à votre médecin avant utilisation.

Ne pas laisser charger la batterie sans surveillance.

Débranchez la batterie une fois chargée pour optimiser sa durée de vie.

Ne pas utiliser d'autres batteries que celle fournie (BATV01).

Rechargez avec un adaptateur secteur 220V 2A/5V maximum.

L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager les batteries.

N'exposez pas le chargeur de la batterie à l'humidité.

Ne pas exposer à des températures en dessous de -20°C et au-dessus de 60°C.

Déconnectez la batterie si le vêtement n'est pas utilisé.

Ne pas utiliser si les éléments électriques sont endommagés.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT · ENTRETIEN · GARANTIE

INFORMATION TECHNIQUES : BATVOI (EN OPTION)

Puissance : 5 V-10 000 mAh. Jusqu'à 500 cycles de charge.

Débranchez et chargez la batterie avant de la stocker dans un endroit sec et à température ambiante. Il est fortement recommandé de la charger tous les 2/3 mois pour prolonger sa durée de vie.

Conseil : Chargez la batterie avant et après chaque utilisation.

Une charge insuffisante fréquente sur une période de plusieurs semaines peut entraîner une réduction de performance.

ENTRETIEN:

Lavage à 30°C recommandé. Pas de sèche-linge, javel ou nettoyage à sec. Ne pas tordre pour essorer. Ne pas repasser. Retirez la batterie et fermez la poche en amont. Séchez les connectiques avant de rebrancher la batterie.

Plus d'information sur : <https://www.g-heat.com/pages/entretien-des-batteries-et-textiles/>

GARANTIE :

Se reporter aux CGV : <https://www.g-heat.com/pages/condition-generales-de-ventes>

PANNE

Consultez <https://www.g-heat.com/pages/notices> ou contactez le SAV <https://www.g-heat.com/pages/nous-contacter> ou support@g-heat.com

RECYCLAGE

ATTENTION : Ne pas jeter les batteries.

Merci de le recycler en accord avec la législation en vigueur.

Plus d'informations sur le site <https://www.ecosystem.eco/>



PLUS D'INFORMATIONS

Pour plus d'informations, scannez le QR code ci-dessous à l'aide votre smartphone :



SCANNEZ-MOI

WWW.G-HEAT.COM

G-Heat® est une marque de G-Heat Group SAS au capital social de 5000€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro d'identification 830 579 637. Tous droits réservés.

Introduction : Dear Customer, thank you for your purchase. Please read this manual carefully before using your heated underwear.

INSTRUCTIONS FOR USE

POWER ON / OFF:

1. Charge the battery for 5 to 7 hours before first use
2. Connect the battery to the cable in the designated pocket of the garment.
3. Turn on your product by pressing the heating button for a few seconds until the LED lights up.
4. Press the button again to select the heating level (3 levels)
5. Finally, press and hold the heating button for a few seconds to turn it off and disconnect the battery.

HEAT SETTINGS:

Each press of the heating button changes the heating level (1, 2, 3)

- Level 1: Green light on, Low heat
- Level 2: Blue light on, Medium heat
- Level 3: Red light on, High heat

Information: G-Heat heated garments are designed to gradually reach full temperature within approximately ten minutes. If the product goes into standby mode, reconnect and restart the battery.

Tip: If the heated garment does not turn on, check that the battery is connected and charged !

PRODUCT FEATURES · MAINTENANCE · WARRANTY

TECHNICAL INFORMATION: BATVOI (OPTIONAL)

Power: 5V - 10 000mAh. Up to 500 charge cycles.

Disconnect and charge the battery before storing it in a dry place at room temperature. It is strongly recommended to charge it every 2-3 months to prolong its lifespan.

Tip: Charge the battery before and after each use.

Frequent insufficient training over a period of several weeks can lead to reduced performance.

WASHING INSTRUCTIONS:

Wash at 30°C recommended. Do not tumble dry, bleach, or dry clean. Do not wring. Do not iron. Remove the battery and close the pocket beforehand. Dry the connectors before reconnecting the battery.

More information, visit <https://www.g-heat.eu/pages/batteries-and-textiles-care>

GUARANTEE :

Refer to the Terms and Conditions : <https://www.g-heat.eu/pages/terms-and-conditions>

BREAKDOWN

Visit <https://www.g-heat.com/pages/notices> or contact customer support at <https://www.g-heat.com/pages/nous-contacter/contact-us> or support@g-heat.com

USEFUL INFORMATION

WARNING :

If you suffer from health or heart conditions, consult your doctor before use.
Do not leave the battery charging unattended.
Unplug the battery once fully charged to optimize its lifespan.
Do not use any batteries other than the one provided (BATV01).
Charge with a 220V 2A/5V max power adapter only.
Using a different charger may damage the battery.
Do not expose the battery charger to moisture.
Do not expose to temperatures below -20°C or above 60°C.
Disconnect the battery if the heated garment is not in use.
Do not use if any electrical components are damaged.

TUTORIAL



SCAN ME

<https://youtu.be/BM3wRLF7wGY>

RECYCLING

WARNING : Do not dispose of batteries in the trash
Please dispose of it by recycling according to local regulations.
For more information, contact your local authorities.



MORE INFORMATION

For more information, scan the QR code below with your smartphone:



SCAN ME

WWW.G-HEAT.COM

G-Heat® is a brand of G-Heat Group SAS with a share capital of €5000, registered with the Nanterre Trade and Companies Register under identification number 830 579 637. All rights reserved.

G — HEAT

GEBRAUCHSANWEISUNG

NHV_B01 - Beheizbares Kleidungsstück



Einleitung: Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für Ihren Kauf. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr beheizbares Kleidungsstück verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

EIN / AUS:

1. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch 5 bis 7 Stunden lang auf.
2. Schließen Sie den Akku an das Kabel in der dafür vorgesehenen Tasche des Kleidungsstücks an.
3. Schalten Sie Ihr Produkt ein, indem Sie die Heize Taste einige Sekunden lang gedrückt halten, bis die LED aufleuchtet.
4. Drücken Sie die Taste erneut, um die Heizstufe auszuwählen (3 Stufen).
5. Zum Schluss drücken und halten Sie den Heizknopf einige Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten und die Batterie zu trennen.

EINSTELLUNGEN:

Durch Drücken der Heize Taste wird die Heizstufe (1, 2, 3) geändert.

- Stufe 1: Grünes Licht an, niedrige Heizstufe
- Stufe 2: Blaues Licht an, mittlere Heizstufe
- Stufe 3: Rotes Licht an, hohe Heizstufe

Information: Die beheizbaren Kleidungsstücke von G-Heat sind so konzipiert, dass sie innerhalb von etwa zehn Minuten schrittweise ihre volle Temperatur erreichen. Wenn das Produkt in den Standby-Modus wechselt, schließen Sie den Akku erneut an und schalten Sie es wieder ein.

Tipp: Wenn sich Ihr Kleidungsstück nicht einschalten lässt, überprüfen Sie, ob der Akku eingeschaltet und vollständig geladen ist !

TUTORIAL



SCANNEN SIE MICH

<https://youtu.be/6J8tgwAgzW0>

NÜTZLICHE INFORMATIONEN

WARNUNG:

Wenn Sie an gesundheitlichen Problemen oder Herzproblemen leiden, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt.
Lassen Sie den Akku während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
Um die Lebensdauer des Akkus zu optimieren, sollte dieser nach dem Aufladen vom Stromnetz getrennt werden.
Verwenden Sie keine anderen Batterien als die mitgelieferte (BATV01).
Zum Aufladen wird ein Netzteil mit maximal 220 V, 2 A und 5 V benötigt.
Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann den Akku beschädigen.
Das Ladegerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
Nicht Temperaturen unter -20 °C oder über 60 °C aussetzen.
Trennen Sie den Akku, wenn das Kleidungsstück nicht verwendet wird. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn elektrische Komponenten beschädigt sind.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN · PFLEGEHINWEISE · GARANTIE

TECHNISCHE INFORMATIONEN: BATV01 (OPTIONAL)

Leistung: 5V - 10 000mAh. Bis zu 500 Ladezyklen.

Vor der Lagerung an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur den Akku vom Stromnetz trennen und aufladen. Um die Lebensdauer zu verlängern, wird dringend empfohlen, den Akku alle 2–3 Monate aufzuladen.

Tipp: Laden Sie den Akku vor und nach jedem Gebrauch auf.

Häufiges, unzureichendes Training über einen Zeitraum von mehreren Wochen kann zu Leistungseinbußen führen.

PFLEGEHINWEISE :

Waschen bei 30 °C empfohlen. Nicht im Wäschetrockner trocknen, bleichen oder chemisch reinigen. Nicht auswringen. Nicht bügeln. Akku vorher entnehmen und Fach schließen. Kontakte vor dem Wiedereinsetzen des Akkus trocknen.

Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.g-heat.com/pages/entretien-des-batteries-et-textiles/>

GARANTIE :

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen <https://www.g-heat.de/pages/allgemeinen-geschäftsbedingungen/>

ABBAUEN

Besuchen Sie <https://www.g-heat.de/pages/hinweise/> oder kontaktieren Sie den Kundensupport unter <https://www.g-heat.de/pages/kontakt/r> oder support@g-heat.com

RECYCLING

WARNUNG: Batterien nicht im Müll entsorgen.
Bitte recyceln Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.



WEITERE INFORMATIONEN

Für weitere Informationen scannen Sie den unten stehenden QR-Code mit Ihrem Smartphone:



SCANNEN SIE MICH

WWW.G-HEAT.COM

G-Heat® ist eine Marke der G-Heat Group SAS mit einem Stammkapital von 5000 €, eingetragen im Handelsregister Nanterre unter der Identifikationsnummer 830 579 637. Alle Rechte vorbehalten.