

Introduction : Cher Client, nous vous remercions pour votre achat. Veuillez lire attentivement cette notice avant l'utilisation de votre sèche-chaussures UV.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTALLATION :

Sortez votre sèche-chaussures UV de son emballage et déroulez le cordon d'alimentation. Installez-le à un emplacement fixe dans votre maison, près de vos chaussures, afin de vous inciter à l'utiliser chaque fois que vous les retirez.

UTILISATION :

Le sèche-chaussures UV est prêt à être utilisé. Mettez-le dans vos chaussures et branchez le cordon d'alimentation. Il va maintenant commencer à sécher vos chaussures. Maintenez un espace d'environ 2 cm à partir de la pointe de la chaussure, afin que l'air chaud puisse circuler. Après environ 5 minutes, le sèche-chaussures UV atteint sa température maximale de 45 °C (± 10 %). Laissez-le dans les chaussures jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches.

Remarques : N'utilisez pas le sèche-chaussures UV pendant plus de 8 heures d'affilée. Il peut être utilisé en toute sécurité pour les chaussures de tout matériau.

Information : Le sèche-chaussures UV peut également être utilisé pour vos gants, chaussures de ski et chaussettes.

INFORMATIONS UTILES

AVERTISSEMENT :

- Utilisez toujours les appareils électriques avec précaution.
- N'utilisez pas le sèche-chaussures UV avec un cordon ou une prise endommagée. Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un agent de service agréé pour éviter tout danger.
- N'utilisez pas le sèche-chaussures UV à l'extérieur, dans les salles de bains ou autres pièces humides.
- Séchez-vous les mains avant de toucher le sèche-chaussures UV.
- Le sèche-chaussures UV n'est pas un jouet. Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil. Autorisez les enfants à l'utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Ne démontez pas, ne réparez pas le sèche-chaussures UV et ne le modifiez pas de quelque manière que ce soit. Cela peut provoquer des blessures, un incendie ou d'autres dysfonctionnements. Seul un agent de service qualifié peut effectuer les travaux de réparation et d'entretien sur cet appareil.
- Retirez des pièces ou tentez de réparer vous-même le sèche-chaussures UV annulera la garantie.
- Gardez le sèche-chaussure UV à l'écart du feu, des gaz combustibles et des substances corrosives.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT · ENTRETIEN · GARANTIE

INFORMATION TECHNIQUES :

Tension 220V-240V / Fréquence 50 Hz / Puissance 8 W.

ENTRETIEN:

Utilisez un chiffon doux et humide avec une goutte de savon liquide pour nettoyer le sèche-chaussures UV. N'utilisez pas d'abrasifs ou de brosses dures. Ne plongez jamais le sèche-chaussures UV dans l'eau.

Plus d'information sur : <https://www.g-heat.com/pages/entretien-des-batteries-et-textiles/>

GARANTIE :

Votre sèche-chaussures UV est couvert par une garantie d'un an. La garantie commence à la date d'achat. Les dommages esthétiques, ceux liés à une utilisation inappropriée, à un accident, à des réparations ou modifications réalisées par des prestataires non agréés, ainsi que ceux concernant des appareils utilisés à des fins commerciales, ne sont pas couverts par cette garantie.

Se reporter aux CGV : <https://www.g-heat.com/pages/condition-generales-de-ventes>

PANNE

Consultez <https://www.g-heat.com/pages/notices> ou contactez le SAV <https://www.g-heat.com/pages/nous-contacter> ou support@g-heat.com

RECYCLAGE

ATTENTION Ne pas jeter le produit.

Merci de le recycler en accord avec la législation en vigueur.

Plus d'informations sur le site <https://www.ecosystem.eco/>



PLUS D'INFORMATIONS

Pour plus d'informations, scannez le QR code ci-dessous à l'aide votre smartphone :



SCANNEZ-MOI



WWW.G-HEAT.COM

G-Heat® est une marque de G-Heat Group SAS au capital social de 5000€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro d'identification 830 579 637. Tous droits réservés.

Introduction : Dear Customer, thank you for your purchase. Please read this manual carefully before using your UV shoe dryer.

INSTRUCTIONS FOR USE

INSTALLATION : Remove your UV shoe dryer from its packaging and unwind the power cord. Place it in a permanent spot in your home, near your shoes, to encourage you to use it each time you them off.

USE :

The UV shoe dryer is ready for use. Insert it into your shoes and plug in the power cord. It will now begin drying your shoes. Maintain a space of about 2 cm from the tip of the shoe to allow hot air to circulate. After about 5 minutes, the UV shoe dryer will reach its maximum temperature of 45 °C (± 10%). Leave it in the shoes until they are completely dry.

Notes: Do not use the UV shoe dryer for more than 8 consecutive hours. It can be safely used for shoes made of any material.

Information : The UV shoe dryer can also be used for gloves, ski boots, and socks.

RECYCLING

WARNING : Do not throw the shoe dryer in the trash.

Please dispose of it by recycling according to local regulations.

For more information, contact your local authorities.



PRODUCT · FEATURES · CARE INSTRUCTIONS · GUARANTEE

TECHNICAL INFORMATION:

Voltage 220V-240V / Frequency 50 Hz / Power 8 W

CARE INSTRUCTIONS :

Use a soft, damp cloth with a drop of liquid soap to clean the UV shoe dryer. Do not use abrasives or hard brushes. Never immerse the UV shoe dryer in water.

More information, visit <https://www.g-heat.eu/pages/batteries-and-textiles-care>

GUARANTEE :

Your UV shoe dryer is covered by a one-year warranty starting from the date of purchase. Cosmetic damage, damage resulting from improper use, accidents, repairs, or modifications carried out by unauthorized service providers, as well as damage to units used for commercial purposes, are not covered by this warranty.

Refer to the Terms and Conditions : <https://www.g-heat.eu/pages/terms-and-conditions>

BREAKDOWN

Visit <https://www.g-heat.com/pages/notices> or contact customer support at <https://www.g-heat.com/pages/contact-us> or support@g-heat.com

USEFUL INFORMATION

WARNING :

- Always use electrical appliances with caution.
- Do not use the UV shoe dryer with a damaged cord or plug. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized service agent to avoid any hazard.
- Do not use the UV shoe dryer outdoors, in bathrooms, or other damp areas.
- Dry your hands before touching the UV shoe dryer.
- The UV shoe dryer is not a toy. Never allow children to play with the device. Allow children to use it only under adult supervision.
- Do not disassemble, repair, or modify the UV shoe dryer in any way. This may cause injury, fire, or other malfunctions. Only a qualified service agent may perform repair and maintenance on this device.
- Removing parts or attempting to repair the UV shoe dryer yourself will void the warranty.
- Keep the UV shoe dryer away from fire, flammable gases, and corrosive substances.

MORE INFORMATION

For more information, scan the QR code below with your smartphone:



SCAN ME

WWW.G-HEAT.COM

G-Heat® is a brand of G-Heat Group SAS with a share capital of €5000, registered with the Nanterre Trade and Companies Register under identification number 830 579 637. All rights reserved.

G — HEAT

GEBRAUCHSANWEISUNG

NSD_TF - UV-Schuh Trockner



Einleitung: Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für Ihren Kauf. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren UV-Schuh Trockner verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTALLATION:

Nehmen Sie Ihren UV-Schuh Trockner aus der Verpackung und wickeln Sie das Netzkabel ab. Installieren Sie es an einem festen Ort in Ihrem Zuhause, in der Nähe Ihrer Schuhe, um Sie dazu zu animieren, es jedes Mal zu benutzen, wenn Sie Ihre Schuhe ausziehen.

VERWENDEN :

Der UV-Schuh Trockner ist einsatzbereit. Legen Sie ihn in Ihre Schuhe und schließen Sie das Netzkabel an. Der Trocknungsprozess beginnt nun. Achten Sie auf einen Abstand von ca. 2 cm zur Schuhspitze, um die Luftzirkulation zu gewährleisten. Nach etwa 5 Minuten erreicht der UV-Schuh Trockner seine maximale Temperatur von 45 °C (± 10 %). Lassen Sie ihn in den Schuhen, bis diese vollständig trocken sind.

Hinweis: Verwenden Sie den UV-Schuh Trockner nicht länger als 8 Stunden am Stück. Es kann bedenkenlos auf Schuhen aus jedem Material verwendet werden.

Hinweis: Der UV-Schuh Trockner kann auch für Ihre Handschuhe verwendet werden. Skischuhe und Socken.

NÜTZLICHE INFORMATIONEN

WARNUNG:

- Behandeln Sie elektrische Geräte stets mit Vorsicht.
- Verwenden Sie den UV-Schuh Trockner nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie den UV-Schuh Trockner nicht im Freien, in Badezimmern oder anderen feuchten Räumen.
- Trocknen Sie Ihre Hände, bevor Sie den UV-Schuh Trockner berühren.
- Der UV-Schuh Trockner ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder niemals damit spielen.
- Das Gerät. Kinder dürfen es nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Der UV-Schuh Trockner darf in keiner Weise zerlegt, repariert oder verändert werden. Dies kann zu Verletzungen, Bränden oder anderen Funktionsstörungen führen. Reparaturen und Wartungsarbeiten an diesem Gerät dürfen nur von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
- Das Entfernen von Teilen oder der Versuch, den UV-Schuh Trockner selbst zu reparieren, führt zum Erlöschen der Garantie.
- Halten Sie den UV-Schuh Trockner von Feuer und brennbaren Gasen fern, ätzende Stoffe.

PRODUKTMERKMALE · WARTUNG · GARANTIE

INFORMATIONSTECHNIKEN:

Spannung : 220V–240V / Frequenz 50 Hz / Leistung 8 W.

PFLEGEHINWEISE:

Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch mit einem Tropfen Flüssigseife, um den Trockner zu reinigen. Schuhe mit UV-Schutz. Keine Scheuermittel oder harte Bürsten verwenden. Den Trockner niemals vollständig eintauchen. UV-Schuhe im Wasser.

GARANTIE:

Ihr UV-Schuh Trockner hat eine einjährige Garantie. Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum. Kosmetische Schäden, Schäden durch unsachgemäße Verwendung, Unfälle, Reparaturen oder Umbauten durch nicht autorisierte Dienstleister sowie Schäden an Geräten, die gewerblich genutzt werden, sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen: <https://www.g-heat.de/pages/allgemeinen-geschäftsbedingungen/>

ABBAUEN

Besuchen Sie <https://www.g-heat.de/pages/hinweise/> oder kontaktieren Sie den Kundensupport unter <https://www.g-heat.de/pages/kontakt/> oder support@g-heat.com

RECYCLING

WARNUNG: Werfen Sie den Schuh Trockner nicht in den Müll.

Bitte entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften durch Recycling. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden.



WEITERE INFORMATIONEN

Für weitere Informationen scannen Sie den unten stehenden QR-Code mit Ihrem Smartphone:



SCANNEN SIE MICH

WWW.G-HEAT.COM

G-Heat® ist eine Marke der G-Heat Group SAS mit einem Stammkapital von 5000 €, eingetragen im Handelsregister Nanterre unter der Identifikationsnummer 830 579 637. Alle Rechte vorbehalten.