



SOUS GANTS CHAUFFANT LIGHT

EN RÉSUMÉ

- Index et pouce tactiles
- Gants fins et léger
- Batterie dans poche zippée, sur le dessous de la manchette
- Bouton de contrôle de la température sur 3 niveaux
- Système de chauffe autour des doigts
- Jusqu'à 6 heures d'autonomie



ENTRETIEN



Lavage
en machine (30°C)



Pas de sèche-linge,
javel ou nettoyage à
sec



Ne pas tordre pour
éviter d'endommager les
systèmes de chauffe

COMPOSITION

- 92% polyester, 8% élasthanne

PROPRIÉTÉS



- Poids : 82gr la paire (sans batteries)
- Livrés avec la batterie BATG01 (lithium-polymer 7,4V 2200mAh) et son câble de charge
- Normes CE, EMC

Tailles : du XS au 3XL

Tailles (en cm)	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Longueur de main	16 à 17	17 à 18	18 à 19	19 à 20	20 à 21	21 à 22	22+
Longueur de doigt (majeur)	6,5 à 7	7 à 7,5	7,5 à 8	8 à 8,5	8,5 à 9	9 à 10	10+
Tour de main	17,5 à 18,5	18,5 à 19,5	19,5 à 20,5	20,5 à 21,5	21,5 à 22,5	22,5 à 23,5	23,5+
Taille universelle	6/7	7/8	8/9	9/10	10/11	11/12	12/13