

HS04



Chaussettes chauffantes Outdoor V2

En résumé

- Talon et pointe renforcés
- Télécommande pour régler la température à distance
- Jusqu'à 3 mm d'épaisseur
- Tige haute idéale en cas de port de bottes et chaussures hautes
- Large et double zone de chauffe
- 3 niveaux de température
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie

CHAUFFE SOUS ET SUR LES ORTEILS



Entretien



Lavage
en machine (30°C)



Pas de sèche-linge,
javel ou nettoyage à sec



Ne pas tordre pour éviter
d'endommager les systèmes
de chauffe

Composition

- 80% coton
- 12% nylon
- 8% élasthanne

Propriétés

- Hauteur de tige : 41 cm en 42/44
- Le pack contient 1 paire de chaussettes, 1 paire de batteries + 1 cordon de charge avec adaptateur secteur et 1 télécommande
- Batteries BATS04: lithium polymère 7,4V 2200mAh (charger avec un adaptateur secteur USB 220 Volt en 2A/5V)
- Normes CE, EMC



Tailles : 35-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47